CARTE DE LA TERRE

Suivant la Projection de Mercator

ZONE PÉRIODIQUE D'HIVER
Du 16 Octobre au 15 Avril (Hiver)
Du 16 Avril au 15 Octobre (Été)

ZONE D'ÉTÉ

RÉGION PÉRIODIQUE TROPICALE
Du 1er Avril au 31 Octobre (Tropicale)
Du 1er Novembre au 31 Mars (Été)

ZONE TROPICALE

RÉGION PÉRIODIQUE TROPICALE
Du 1er Mars au 30 Novembre (Tropicale)
Du 1er Décembre au 28/29 Février (Été)

ZONE D'ÉTÉ

ZONE PÉRIODIQUE D'HIVER
Du 16 Octobre au 15 Avril (Hiver)
Du 16 Avril au 15 Octobre (Été)

RÉGION PÉRIODIQUE TROPICALE
Du 1er Novembre au 15 Juillet (Tropicale)
Du 16 Juillet au 31 Octobre (Été)

ZONE TROPICALE

ZONE D'ÉTÉ
Du 1er Novembre au 31 Mars (Hiver)
Du 1er Avril au 31 Octobre (Été)

MER BALTIQUE
Du 1er Novembre au 31 Mars (Hiver)
Du 1er Avril au 31 Octobre (Été)

MER MÉDITERRANÉE et MER NOIRE
16 Décembre au 15 Mars (Hiver)
16 Mars au 15 Décembre (Été)

MER D'ARABIE
(Au nord du parallèle 24° N)
Du 1er Août au 20 Mai (Tropicale)
Du 21 Mai au 31 Juillet (Été)

ZONES TROPICALES

MER D'ARABIE
(Au sud du parallèle 24° N)
Du 1er Décembre au 20 Mai (Tropicale)
Du 16 Septembre au 15 Octobre (Tropicale)
Du 21 Mai au 15 Septembre (Été)
Du 16 Octobre au 30 Novembre (Été)

MER DE CHINE
Du 21 Janvier au 30 Avril (Tropicale)
Du 1er Mai au 20 Janvier (Été)

GOLFE DU BENGALE
Du 16 Décembre au 15 Avril (Tropicale)
Du 16 Avril au 15 Décembre (Été)

MER DU JAPON
Du 1er Décembre au 28/29 Février (Hiver)
Du 1er Mars au 30 Novembre (Été)

ZONE PÉRIODIQUE D'HIVER
Du 16 Octobre au 15 Avril (Hiver)
Du 16 Avril au 15 Octobre (Été)

ZONE D'ÉTÉ

RÉGION PÉRIODIQUE TROPICALE
Du 1er Avril au 31 Octobre (Tropicale)
Du 1er Novembre au 31 Mars (Été)

ZONE TROPICALE

RÉGION PÉRIODIQUE TROPICALE
Du 1er Avril au 30 Novembre (Tropicale)
Du 1er Décembre au 31 Mars (Été)

ZONE D'ÉTÉ

ZONE PÉRIODIQUE D'HIVER
Du 16 Avril au 15 Octobre (Hiver)
Du 16 Octobre au 15 Avril (Été)

London:- Prepared at the Admiralty, 1st July 1930, under the Superintendence of Rear Admiral H.F. Douglas, C.B., C.M.G., Hydrographer.

Misc. 130